

Skötselinstruktion för draghuvar

För varje enskild arbetsplats bör utarbetas särskilda användarinstruktioner och mer exakta skötselinstruktioner. Användar- och skötselinstruktionerna bör utarbetas i enlighet med AFS 1997:10.

Handhavande

Kontrollera alltid innan arbete påbörjas att ventilationen är i funktion. Om draghuven är försedd med larm skall detta indikera rätt luftflöde.

När draghuven inte används skall dragluckan vara helt stängd. Även vid arbete i draghuven bör dragluckan vara neddragen så långt som praktiskt är möjligt.

Undvik att använda draghuven som förvaringsplats. Ta bort apparatur o.dyl. som inte används. Uppställda saker kan orsaka turbulens och därmed finns risk för utläckage.

Arbeta inte precis i lucköppningen utan minst ca 10 cm in i huven. Riskerna för utläckage är där betydligt mindre. Tänk på att även kraftiga armrörelser eller mycket ”spring” förbi draghuven kan orsaka utläckage.

Rengöring

En gång i månaden bör draghuvens väggar torkas av med en fuktig trasa.

Någon gång om året bör även inneryggen tas ur så att utrymmet bakom denna kan rengöras.

Kontroll

Minst en gång om året skall ventilationen och kontrollsystemet kontrolleras. Dessa kontroller skall dokumenteras. Kravet enligt AFS 1997:10 är att lufthastigheten genom lucköppningen skall vara lägst 0,5 m/s vid den lucköppning som används vid arbete.